



RENGØRINGSANVISNING AF BAGEPLADER

I den daglige rengøring må der kun anvendes messingbørster.

Overskydende fedtstof bør fjernes regelmæssig, mindst en gang efter endt bagning, inden bagepladen bliver kold. (evt. med køkkenrulle eller en fugtig klud)

BRUG ALDRIG STÅLBØRSTE

Hvis man bruger stålbørster, vil der opstå dybe ridser i bagepladen, som bevirker, at vafflen har tendens til at brænde sig fast ,og bagepladen bliver svær at holde ren.

BRUG EN MESSINGBØRSTE

Fastbrændt belægning fjernes lettest, når bagepladen er varm.

Det anbefales, at dejen der anvendes til bagning, ikke indeholder mindre end 15 % fedtstof.

Hvis en vaffel brænder fast, bør den fjernes med det samme ved brug af messingbørste.

Hvis der er opstået fastbrændt belægning på bagepladen, som ikke kan fjernes med en messingbørste, må man anvende en skraber. Man skal skrabe diagonalt på rillerne.

Efter endt rengøring med skraber, stryges bagepladen med en messingbørste.

Til sidst smøres bagepladerne, inden der påny kan bages vaffler.

BRUG ALDRIG OVNRENS ELLER ANDRE KEMIKALIER PÅ BAGEPLADER-